

PARA MANTER SEU CAFÉ OU CHÁ AQUECIDO

- O seu café ou chá pode ser mantido quente deixando a Jarra na Base de Aquecimento e a cafeteira ligada (a luz da Lâmpada Piloto deverá ficar acesa).
- Este aparelho contém um termostato que mantém seu café na temperatura ideal. Porém, após algum tempo, a evaporação do líquido mudará o sabor do seu café.
- É recomendável deixar o café aquecendo, no máximo, por 1 hora. Se desejar fazer mais café, desligue o aparelho e aguarde de 5 a 6 minutos.
- Não deixe que todo o líquido da jarra evapore enquanto a cafeteira estiver ligada.
- Não coloque a jarra sobre e nem próximo a queimadores a gás ou elétricos quentes, em forno quente ou de microondas.
- Após o uso, desligue a cafeteira colocando o botão liga e desliga na posição "0", retire o plugue da tomada e guarde-o no Guarda-Fio.

COMO LIMPARE SUA CAFETEIRA PREMIUM 36 XÍC.

- Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho e a Jarra esfriem.
- Limpe a Base Antiaderente com um pano úmido e, em seguida, seque-a com um pano seco.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio, para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, e tenha cuidado para que umidade não penetre na resistência.
- A Base com a Chapa de Aquecimento Antiaderente e o Reservatório de Água não devem ser submersos em água ou qualquer outro líquido.
- Para limpar a Jarra, basta lavá-la normalmente.
- O Suporte Porta-Filtro pode ser lavado com água e detergente neutro. Não é recomendável lavá-lo na máquina de lavar louças, pois o calor pode danificá-lo permanentemente.
- Antes de guardar seu aparelho, esteja certo de que o reservatório está vazio, evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento do seu produto.
- Enrole e coloque o cabo plugue no Guarda-Fio localizado na parte de trás do aparelho.

ATENÇÃO

- **Jamais coloque açúcar, leite ou café no reservatório de seu aparelho, para manter o perfeito funcionamento e não danificar o sistema de ebulição.**

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta das 8h às 20h
Sábado das 8h às 17h

Produto Importado por:

M.K. Eletrodomésticos Ltda.

Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000

Fabricado na China

CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.eletrdomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para aqueles portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO, EM HIPÓTESE ALGUMA, PODERÁ SER MANUSEADO POR PESSOAS SEM COMPLETA CAPACIDADE PSICOMOTORA, INCLUSIVE CRIANÇAS. NESTES CASOS, HAVERÁ NECESSIDADE DE SUPERVISÃO EXTERNA.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado apresentando pequenas modificações.

MONDIAL



Manual de Instruções

C-06

Cafeteira 36 xíc.
Premium



Modelo: 1390-01 (127V)

Modelo: 1390-02 (220V)

Premium

CAFETEIRA PREMIUM MONDIAL 36 XÍC.

Parabéns, agora você possui sua **CAFETEIRA PREMIUM 36 XÍC.** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus deliciosos cafés.

Antes de utilizar a sua cafeteira, leia atentamente as instruções, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desconecte o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso, utilizem o produto.
- Não permita o contato das mãos e de utensílios que não sejam plásticos ou de madeira com as partes aquecidas do produto.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca desloque ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou mesmo se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial.**
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



ANTES DE UTILIZAR A SUA CAFETEIRA PREMIUM 36 XÍC.

- Limpe a cafeteira e a Base de Aquecimento Antiaderente com um pano úmido.
- Lave a Jarra e o Porta-Filtro com água e sabão neutro. Seque-os antes de recolocá-los no lugar.
- Antes da primeira utilização, faça a cafeteira funcionar somente com água em seu nível máximo. (Siga as instruções do item **PARA PREPARAR SEU CAFÉ**)

- Espere 10 minutos, desligue o Botão da cafeteira e jogue fora a água da Jarra.
- Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado

PARA PREPARAR SEU CAFÉ

- Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
- Com a cafeteira desligada, coloque água no Reservatório, na proporção da quantidade de xícaras desejada. A CAFETEIRA PREMIUM 36 XÍC. tem capacidade para preparar de 3 até 36 xícaras de aproximadamente 50 ml cada.
- Coloque um filtro de papel (recomendamos o nº 103 ou nº 4 especial para cafeteiras elétricas) no Suporte Porta-Filtro.
- Coloque a quantidade de café necessária utilizando a colher dosadora. Feche o compartimento até travá-lo perfeitamente.
- Coloque a Jarra na Base Antiaderente. Não ligue a cafeteira enquanto a jarra não estiver perfeitamente encaixada.

Nota: Use o café de sua preferência, mas observe que, devido à evaporação e absorção de água pelo pó durante o processo, a quantidade de café estará minimamente reduzida em relação à quantidade de água colocada no reservatório. Pode haver também uma variação devida ao tipo de granulação do pó.

- Coloque o Botão LIG./DESL. na posição "I" e a luz da Lâmpada Piloto se acenderá.
- A CAFETEIRA PREMIUM 36 XÍC. está equipada com um dispositivo Corta-Pingo, que interrompe o gotejamento durante o ciclo de preparação do café. Assim, a jarra poderá ser removida para servir uma xícara de café e depois retornar para a Base da cafeteira complementando a operação. **IMPORTANTE:** a Jarra deve ser colocada de volta na Base de Aquecimento Antiaderente em menos de 1 minuto, a fim de evitar transbordamentos.
- Para evitar acidentes, não adicione água durante o ciclo de preparação se o Reservatório estiver vazio e o aparelho ligado. Reabasteça, ou acrescente água, somente se ainda houver um pouco de líquido.
- Após o uso desligue a cafeteira colocando o botão liga e desliga na posição "0", retire o plugue da tomada e guarde-o no Guarda-Fio.

PARA PREPARAR SEU CHÁ

Sua **CAFETEIRA PREMIUM 36 XÍC.** é ideal também para preparar chá. Siga as instruções de preparação de café, substituindo o pó de café pelo chá de sua preferência. Use a sua criatividade e faça os chás mais diversos e deliciosos.