

ANTES DE UTILIZAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA ACQUA HOT DA MONDIAL

- Lave a jarra em água corrente e seque-a muito bem. Passe um pano úmido na base.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, encha a chaleira de água até o máximo e então esvazie. Não utilize a água dos primeiros funcionamentos. Repita o passo uma ou duas para retirar todas as impurezas.
- Limpe bem a base e a tampa do produto com um pano limpo.

COMO UTILIZAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA

- Para utilizar sua chaleira siga os passos:
 - (1) Abra a tampa da chaleira pressionando o botão de abertura.
 - (2) Encha com água limpa e fria, nunca excedendo o nível máximo indicado na parte interna da chaleira.
 - (3) Feche a tampa da chaleira. Mantenha a jarra fechada durante a fervura.
 - (4) Encaixe corretamente a chaleira na base de aquecimento.
 - (5) Coloque o plugue na tomada
 - (6) Acione o botão "LIG/DESL" localizado na alça do produto para a posição "I" de ligado. A luz azul interna irá acender indicando o funcionamento.
 - (7) Ao terminar de ferver a água, a chaleira se desligará automaticamente, desligando a luz interna. Mantenha a jarra fechada durante o manuseio ou ao servir. Evite derramar água na base de aquecimento.

Atenção

- Certifique-se que esteja bem tampada, pois se a tampa não estiver travada não ocorrerá o desligamento automático.
- Respeite a indicação interna do nível de água Mínimo e Máximo para garantir o perfeito funcionamento do aparelho.

Observação:

Para reaquecer uma quantidade de água, pressione o botão LIG/DESL novamente. Quando a água ferver o produto se desligará, automaticamente. Esse produto pode ser desligado a qualquer momento acionando o botão LIG/DESL para a posição "0" de desligado.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Limpeza Interna

- A limpeza interna deve ser feita apenas enxaguando com água, sem qualquer outro produto. Não utilize qualquer tipo de detergente ou sabão.

Limpeza externa

- A parte externa da chaleira deve ser feita com pano macio e umedecido, nunca use material feito de nylon ou abrasivos.

Armazenamento

- Sempre esvazie o produto antes de armazená-lo por mais tempo e guarde-a protegida do calor e da umidade.

Atenção

Deixe o produto esfriar antes de limpá-lo.

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K Eletrodomésticos Ltda.

Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília

Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40

Fabricado na China

www.eletrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para aqueles portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

07/12 Rev. 03

PREMIUM

**Manual de
Instruções**
CE-01

CHALEIRA ELÉTRICA
ACQUA Hot
PREMIUM



Modelo: 3810-01 (127V)

Modelo: 3810-02 (220V)

CHALEIRA ELÉTRICA ACQUA HOT DA MONDIAL

Parabéns, agora você possui uma **CHALEIRA ELÉTRICA ACQUA HOT DA MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso e praticidade na sua cozinha.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não mergulhe o cordão elétrico, o plugue e a base do produto em água ou qualquer outro líquido.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Use este produto somente conforme descrito no manual. Outros usos não recomendados podem por em risco sua segurança e causar danos ao produto.
- Esse produto é de uso exclusivamente doméstico.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho. Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a chaleira.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Nunca use o produto com o cordão elétrico ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Mantenha o cordão elétrico sempre recolhido no guarda-fio quando for transportá-lo ou quando ele não estiver sendo usado.
- Nunca encha de água o produto além do limite máximo. Ultrapassar o limite recomendado pode causar danos ao produto e comprometer a sua segurança.
- Desligue o produto da tomada sempre que terminar de utilizá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca desligue o aparelho puxando o plugue da tomada pelo cordão

elétrico.

- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Para não perder a garantia e evitar acidentes ou problemas técnicos, não permita que sejam feitos concertos e/ou trocas de peças por pessoas não habilitadas. Caso necessário leve sempre o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

DICAS IMPORTANTES

- O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Certifique-se que a chaleira esteja devidamente encaixada na base antes de utilizá-la.
- Sempre utilize o produto em superfícies planas e secas.
- Este produto foi desenvolvido para ferver água e para o preparo de chás ou infusões. Não deve ser utilizado para ferver leite, preparar café ou quaisquer outras pois poderão danificá-lo ou prejudicar o seu funciona.
- Nunca coloque açúcar na jarra no caso do preparo de chás pois esse poderá danificar o produto ou comprometer o seu perfeito funcionamento.
- Utilize apenas água limpa e filtrada. Não coloque qualquer outro líquido no reservatório de água.
- Mantenha a chaleira tampada ao servir.
- Não coloque o aparelho diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, forno quente, nem próximo a estes locais.
- Nunca utilize palha de aço ou produtos abrasivos durante a limpeza, pois podem danificar o aço inoxidável.
- Não ferva água na chaleira se a água estiver abaixo do nível mínimo ou ultrapassar o nível máximo marcados no interior da chaleira.
- Não ligue o aparelho sem água.
- Mantenha a tampa da chaleira fechada durante o funcionamento do aparelho.

ATENÇÃO

- Se a chaleira estiver muito cheia, a água fervente deve ser ejetada.
- Este aparelho não deve ser imerso em água para limpeza.
- A chaleira só deve ser usada com a base fornecida.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DA SUA CHALEIRA ELÉTRICA ACQUA HOT DA MONDIAL

