

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Escova Rotativa ER-02

MONDIAL

CERAMIC

Ion Master



Modelos: 3790-01 (127V) e 3790-02 (220V)

Parabéns, agora você possui uma **Escova Rotativa CERAMIC ION MASTER MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no penteado de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Retire o plugue da tomada elétrica sempre que não estiver utilizando o aparelho.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com mãos molhadas, não molhe nem o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas que desconhecem as instruções de uso utilizem o produto.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Desligue o aparelho sempre que precisar interromper a secagem, mesmo que por breves instantes.
- Nunca enrole o cabo-plugue no aparelho para não danificá-lo.
- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu electricista para maiores esclarecimentos.

ATENÇÃO: Não utilize este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.

- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Nunca permita que o cabo-plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca bloqueie as aberturas de ar do aparelho ou o coloque sobre uma superfície macia, como uma cama ou sofá, onde as entradas de ar possam ser bloqueadas. Mantenha as aberturas sem fiapos e outros detritos.
- Nunca mova ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o cabo-plugue danificado. Se apresentar mau funcionamento, leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



COMO UTILIZAR SUA ESCOVA ROTATIVA CERAMIC ION MASTER MONDIAL


- Após lavar os seus cabelos com shampoo, seque-os com uma toalha e desembarace-os delicadamente com um pente de dentes largos. Desembaraçar delicadamente previne pontas partidas.
- Sempre comece a desembaraçar seus cabelos molhados pelas pontas, indo gradualmente para cima.
- Antes de utilizar a Escova Rotativa, verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Primeiro seque seus cabelos usando a escova rotativa sem o acessório. Posicione o botão Liga/Desliga em uma das possíveis temperaturas (☺ = temperatura média e ☹ = temperatura alta). Direcione o ar para seus cabelos e faça movimentos circulares. Não direcione o ar para apenas um ponto. Movimente o secador constantemente durante o uso.
- Para dar mais volume ao seu penteado, seque previamente seus cabelos com sua cabeça inclinada para frente para levantar mais as raízes.
- Se preferir menos volume, mantenha sua cabeça reta enquanto seca.
- Este produto possui revestimento cerâmico para um deslizamento perfeito e proteção para os cabelos e tecnologia iônica que controla a eletricidade estática e deixa os cabelos mais brilhantes e macios.



- **Penteados:** Separe o cabelo em pequenas mechas. Erga as mechas até a parte superior de sua cabeça e prenda-as com cliques. As seções deverão ser iniciadas da nuca para baixo. Segure a mecha de cabelos em um ângulo de 90° com sua cabeça. Passe a escova sobre a mecha ao mesmo tempo em que vira, mas não completamente. Repita várias vezes, ao mesmo tempo em que passa a escova das raízes para as pontas. Continue com as mechas da parte de trás da cabeça e, depois, com as laterais. Termine o penteado com as mechas da parte superior.
- A escova funciona nos dois sentidos. Para enrolar automaticamente os seus cabelos, pressione o botão para o sentido que desejar (direita ou esquerda) e mantenha-o pressionado enquanto seca. Crie o efeito desejado, para dentro ou para fora. Para parar a rotação, solte o botão.

ACESSÓRIO

- Para encaixar os acessórios no corpo do aparelho é necessário alinhar a escova com o corpo e fazer uma leve pressão até ouvir um clique. Para remover os acessórios, pressione os botões de destravamento, localizados nas laterais do aparelho, e puxe delicadamente.
- Quando estiver utilizando rotação para um dos lados e por ventura os cabelos se prenderem ao acessório, deve-se inverter a rotação (girar para o outro lado) para que os cabelos se soltem.



- **Difusor:** Posicione o acessório difusor de forma que as mechas fiquem dentro dele, mas sem amassá-las, use a temperatura alta, seque por alguns minutos. Esse acessório garante que os cabelos cacheados fiquem mais definidos.



• **Pente alisador:**

Segure uma mecha com a mão e passe o pente nos cabelos de forma homogênea entre os dentes do pente alisador. E quando pentear, certifique-se de que esteja posicionando as raízes dos cabelos nos dentes do pente e, então, vagarosa e uniformemente mova o aparelho sob os cabelos, enquanto segura as extremidades dos cabelos com a outra mão.



• **Escova modeladora:**

Separe os cabelos em pequenas mechas, faça movimentos nos cabelos como se estivesse escovando, da raiz para as pontas. As cerdas proporcionam maior tensão, para um realinhamento perfeito dos fios.

COMO LIMPAR A SUA ESCOVA ROTATIVA CERAMIC ION PLUS MONDIAL

- Coloque o botão Liga/ Desliga na posição Desligado e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente
- Limpe com um pano macio seco ou levemente umedecido para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.

REGULAGEM DE TEMPERATURA, VELOCIDADE E AR FRIO

- **Posição AR FRIO** (❄️): Um jato de ar frio no final da modelagem proporciona um efeito prolongado (a rotação só pode ser acionada quando estiver no modo “ar quente”).
- **Posição ㄱ**: Temperatura média.
- **Posição ㄴ**: Temperatura alta.
- **Posição ▲**: Velocidade baixa.
- **Posição ▲**: Velocidade alta.