

- É recomendável lavar o Filtro antes da primeira utilização.
- Para limpeza do Filtro utilize água corrente, utilizando uma esponja ou escova de cerdas macias com ou sem detergente.
- Coloque o Filtro dentro do Copo ajustando-o aos encaixes no fundo do mesmo até travar.
- Coloque os ingredientes cortados em pequenos pedaços dentro do Filtro e adicione água ou outro líquido na proporção adequada ao preparo de sua vitamina ou suco.
- Encaixe a Tampa no Copo sem o Copo Dosador conforme instruções anteriores.
- Encaixe o Copo Dosador na Tampa e trave o Copo na Base Motora. Está pronto para processar.
- Inicie a operação com a função PULSAR e depois utilize somente as velocidades mais baixas para não triturar as sementes.
- Para a adição de líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar o Copo Dosador da Tampa e colocar direto dentro do Filtro, mas certifique-se de que o motor esteja desligado.
- Quando processar alimentos duros, tais como maçãs, limite a quantidade do alimento até a altura da tela de inox do Filtro.
- Para servir retire o Copo da Base Motora e gire a Tampa até a primeira trava liberando a abertura do bico.
- Para aproveitar melhor os alimentos após ter servido o suco ou vitamina, retorne o Copo à Base Motora e utilize a função PULSAR uma ou duas vezes para extrair todo o suco da fruta.
- Limpe o Filtro conforme instruções anteriores.

DICAS MONDIAL

Após a retirada de todo suco, a polpa da fruta (bagaço) pode ser utilizada para o preparo de bolos e geléias.

COMO LIMPAR O SEU LIQUIDIFICADOR PREMIUM MONDIAL

- O seu LIQUIDIFICADOR PREMIUM MONDIAL possui a função CLEAN que permite lavar o Copo sem ter que desmontá-lo. Ele não possui borracha de vedação, que necessita ser lavada a cada operação, por isso não é necessário desmontar o conjunto da Faca.
- Coloque cerca de 500 ml de água fria ou morna (não mais que 50°C) com algumas gotas de detergente líquido no Copo, encaixe a Tampa e acione a função PULSAR por alguns segundos.
- Desligue, retire o plugue da tomada e desencaixe o Copo. Retire a Tampa e enxágue juntamente com o Copo em água limpa. Se necessário repita a operação
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use pathas-de-aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Nenhuma peça ou acessório deve ser lavado na máquina de lavar louças.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.
- Antes de ligar o produto, verifique se o copo está devidamente encaixado na base, evitando assim quebra de peças plásticas.
- A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrentes de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à Sexta das 8h às 20h
Sábado das 8h às 17h

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Rev. Mar/11

MONDIAL



Manual de Instruções

L-53

Premium



Modelo: 1600-01 (127V)

Modelo: 1600-02 (220V)

Premium

LIQUIDIFICADOR PREMIUM MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **LIQUIDIFICADOR PREMIUM MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do produto (120V/220V) é compatível com a rede elétrica local.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificados. A aquisição bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- Para evitar acidentes, não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto, pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda na garantia contratual.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR PREMIUM MONDIAL

- Verifique se o Seletor de Velocidades está na posição "0" (desligado).
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
- Encaixe o copo na Base Motora, girando-o no sentido horário até seu completo travamento na base. Nunca remova o copo da Base Motora enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.
- Para adicionar ingredientes ou alimentos pequenos durante a operação utilize a abertura na Tampa. Retire o Copo Dosador girando-o em sentido anti-horário até liberá-lo do travamento. Nunca acrescente alimentos durante o preparo sem que a Tampa esteja bem travada para evitar respingos e vazamentos.
- Encaixe o Copo na Base Motora. Gire-o no sentido horário até certificar-se que estão bem encaixadas. Nunca remova o Copo da Base Motora enquanto o aparelho estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.
- Selecione a velocidade desejada, girando o Seletor de Velocidades no sentido horário, ou selecione a função PULSAR girando e segurando o botão no sentido anti-horário. Quando solto da posição PULSAR, o botão retorna automaticamente na posição "0" (desligado). Para um processamento homogêneo de sua mistura comece sempre suas receitas com o PULSAR e vá aumentando a velocidade gradativamente.
- Não ultrapasse a marca de 1.500 ml com ingredientes para evitar vazamentos.
- Gire o copo no sentido anti-horário para destravá-lo da base motora, retire totalmente a Tampa ou libere somente o bico para servir o alimento conforme instruções anteriores.
- Após o uso, remova o plugue da tomada. Para guardar o cabo plugue basta enrolar o mesmo no compartimento situado no fundo da Base Motora.

Importante:

- Não encha o Copo do liquidificador ou não processe misturas quentes em temperatura superior a 80° C, pois nessa temperatura ela libera vapor quente.
- Ao processar misturas quentes (inferior a 80° C) não ultrapasse a marca de 1.250 ml. A Tampa do Copo deve permanecer travada durante o processo.
- Recomenda-se não manter o motor ligado por mais de 3 minutos de uma vez. Se necessário aguarde com o aparelho desligado por 1 minuto antes de finalizar sua receita.
- Alimentos sólidos em grãos devem ser colocados no máximo 01 xícara por vez para serem triturados.
- Para triturar gelo coloque 1/2 copo de água e em seguida acrescente os cubos pela abertura do Copo Dosador com o aparelho já em funcionamento.
- Caso as lâminas da Faca fiquem travadas em uso, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de retirar os ingredientes que provocaram o travamento.
- Antes de ligar o produto, verifique se o copo está devidamente encaixado na base, evitando assim quebra de peças plásticas.
- A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrentes de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO

O Filtro serve para preparar facilmente sucos e vitaminas de frutas, pois permite coar o suco ainda dentro do liquidificador, separando a semente e o bagaço.